



5104

Tlačítko / světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.	1	5104
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.	1	510401
Vypínač řazení 6 s kontrolkou a popisem "Heizung" komplet IP 55 W.1 šedá, mat	10	513040
Stmívač, univerzální s knoflíkem a jemnou aretací Serie R.classic černá, lesk	10	510040



1225

Tlačítkový knoflík pro tlačítko / světelný signál E10

Popis	Balení	Obj. č.
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1225
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk	10	122501
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1226
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, bílá lesk	10	1227
Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas/R.cl.a., červená transp.	10	1229
Ovladač pro tlačítko / podsvícené tlačítko E10, 1930/glas/R.classic, čirá	10	122902



1221

Kryt pro tlačítko a žávku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, čirá	10	1221
Kryt kontrolky E10, serie 1930/glas/R.classic, červená transparentní	10	1222