

5101

**Patice pro signálku E10**


Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>5101</b>
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>510110</b>
Přístroj zásuvky bez ochranného kontaktu, šroub. svorky one.platform	10	<b>396103</b>
Přístroj zásuvky bez ochranného kontaktu, one.platform	10	<b>396161</b>



11657003

**Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak.	10	<b>11657003</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, nerezová ocel mat, lak.	10	<b>11657004</b>



513102

**Patice pro signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	<b>513102</b>



11677003

**Centrální díl pro světelnou signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, alu mat, lak.	10	<b>11677003</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, nerezová ocel mat, lak.	10	<b>11677004</b>
Sada těsnění pro zásuvky, K.x/Q.x, průhledná	1	<b>10107200</b>



12487004

**Sklopný kryt pro tlačítko / světelný signál E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt pro LED orientační světlo a LED signálku K.5 ušlecht. ocel, lak.	1	<b>12487004</b>
Kryt pro LED orientační světlo a LED signálku K.5 alu lak.	1	<b>12487003</b>

Bitte warten  
Bitte eintreten

Do not disturb  
Make up room