


450210



Anténní zásuvka TV-R, koncová se 2 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic	10	450210



451510



Anténní zásuvka TV-R, průchozí se 2 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	451510
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	451515
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	451520



452210



Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová se 3 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic	10	452210




12036089

Centrální díl pro anténní zásuvky s 2/3 otvory

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, bílá sametová	10	12036089
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, antracit sametová	10	12036086
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, stříbrná sametová	10	12036084

Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová se 4 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová	10	459410



459410



Centrální díl pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro)


Popis	Balení	Obj. č.
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), krémová lesk	10	148402
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), bílá lesk	10	148409
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), nerez	10	148404



148402

Centrální díl pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann)

Popis	Balení	Obj. č.
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), krémová lesk	10	148302
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá lesk	10	148309
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá mat/sametová	10	14831909
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), antracit mat	10	14831606
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat	10	14831404
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), nerez	10	148304
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat	10	14837003



148302

Centrální díl pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro)

Popis	Balení	Obj. č.
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), krémová lesk	10	148402
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), bílá lesk	10	148409
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), bílá mat/sametová	10	14841909
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), antracit mat	10	14841606
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), stříbrná mat	10	14841404
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), nerez	10	148404



148402