




16408992



## Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu

Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk	1	<b>16408992</b>
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk	1	<b>16408999</b>
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat	1	<b>16409909</b>
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat	1	<b>16408984</b>
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat	1	<b>16409906</b>



505102

## Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	<b>505102</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	<b>505601</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	<b>505103</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpinací kontakt	10	<b>505201</b>



16408989



## Centrální díl s potiskem, pro spínač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk	10	<b>16408989</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk	10	<b>16408982</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>16401909</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>16401606</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>16401404</b>