




16417134



## Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu


Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, alu mat, lak.	1	<b>16417134</b>
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	<b>16417114</b>



505102

## Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	<b>505102</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	<b>505601</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	<b>505103</b>
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt	10	<b>505201</b>



16417103



## Centrální díl s potiskem, pro spínač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, alu mat, lak.	10	<b>16417103</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, nerez mat, lak.	10	<b>16417104</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, bílá lesk	10	<b>16417109</b>
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, antracit mat	10	<b>16417106</b>